

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**Lea, comprenda y siga todas las
instrucciones cuidadosamente antes de
instalar y utilizar este producto.**

Escalera para Piscina

Manuel de usuario para:

36" (91 cm), 42" (107 cm) modelos



Es una ilustración.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.



©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex
Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR
Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

ABLA DE CONTENIDOS

Advertencia.....	2
Referencia de piezas.....	3
Instrucciones de montaje.....	4-6
Seguridad acuática.....	6
Garantía limitada.....	7

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

ADVERTENCIA


- Supervisar siempre a los niños y a las personas discapacitadas.
- Siempre ayude a los niños cuando utilicen la escalera para evitar caídas y/o lesiones graves.
- No se tire de cabeza o salte desde la escalera.
- Sitúe la escalera en una base sólida.
- Capacidad para una persona al mismo tiempo.
- Peso máximo: 300 lbs (136 kg). Cumple con los requisitos de resistencia según normativa EN16582.
- Sitúe la escalera para entrar o salir de la piscina.
- Retire la escalera y guárdela en un lugar seguro cuando la piscina no esté en uso.
- No nade debajo, detrás o a través de la escalera.
- Compruebe cada cierto tiempo que todos los tornillos estén perfectamente ajustados.
- Si nada en la noche utilice luces artificiales para iluminar la escalera, el suelo de la piscina y los carteles de advertencia.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- La escalera está diseñada y fabricada para un medida específica de piscina y para una determinada playa. No lo use con otras piscinas.
- El incumplimiento del mantenimiento adecuado puede ocasionar un grave riesgo para la salud, especialmente para los niños.
- Utilice este producto tan sólo para el propósito descrito en el manual.

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES, ATRAPAMIENTOS, PARALISISL, AHOGAMIENTOS U OTROS ACCIDENTES MÁS GRAVES.

Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de agua.

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.



36" (91 cm) & 42" (107 cm) modelos

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°			
			#28060	#11406	#28061	#11435
1	PASAMANOS U	2	11402	11407	11402	11407
2	ABRAZADERA SUPERIOR	2	11403	11408	11403	11408
3	TORNILLOS LARGOS (CON 2 EXTRA)	10	10810	10810	10810	10810
4	CLAVOS PARA MONTAJE DEL ESCALON (CON 2 EXTRAS)	26	10349	10913	10349	10913
5	ESCALONES	6	10348	10914	10348	10914
6	BARANDA PASAMANOS J ("A" IMPRESO)	2	11404A	11409A	11405A	11436A
7	BARANDA PASAMANOS J ("B" IMPRESO)	2	11404B	11409B	11405B	11436B

Esta escalera ha sido diseñada y fabricada para la altura de las paredes de las piscinas Intex:

Número de referencia	Altura pared de la piscina
28060 (Blanco y azul)	36" (91 cm)
11406 (Plata y blanco)	36" (91 cm)
28061 (Blanco y azul)	42" (107 cm)
11435 (Plata y blanco)	42" (107 cm)

MONTAJE DE LA ESCALERA




HERRAMIENTAS NECESARIAS: Un (1) desatornillador Phillips
Un (1) par de alicates o una llave ajustable pequeña

IMPORTANTE: No apriete totalmente los tornillos hasta que haya terminado el montaje.

1. INSTALACIÓN DE LOS ESCALONES (Vea las figuras del 1.1 a 1.3):

Las patas de la escalera tienen ya instalados las fijaciones de los escalones. Las patas de la escalera tienen ya instalados las fijaciones de los escalones. Con la fecha en la parte de atrás de la fijación del escalón mirando hacia usted, deslice el escalón sobre la fijación juntando la dirección de la flecha con el escalón. Asegúrese que la parte de atrás del escalón este nivelado con la fijación si no estará instalando el escalón boca arriba.

IMPORTANTE: Asegúrese que las barandas en J miran hacia afuera antes de instalar los escalones. Durante el montaje las patas "A" solo entran en los agujeros de los escalones "A" y las patas "B" solo en los agujeros "B".





Introduzca los pins para el montaje de los escalones dentro de los agujeros hasta que queden fijos.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los clavos están perfectamente encajados.



MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)

2. INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS "U" (ver figura 2):



3. INSTALACIÓN DEL OTRO LADO DE LA ESCALERA (ver figura 3):

4. INSTALACIÓN DE LA ABRASADERA SUPERIOR (UN LADO A LA VEZ) (ver figura 4):



5. ANTES DE USAR LA ESCALERA:

Con todas las partes ahora en su lugar, compruebe que todos los tornillos / tuercas estén bien apretados y aplicar presión a cada peldaño para asegurarse de que están plenamente anclado en su lugar. Si la escalera viene con una barra, proceda con las instrucciones para su instalación, de lo contrario procederemos a colocar la escalera sobre la pared lateral de la piscina, con un lado de la escalera situada en el interior de la piscina y el otro fuera de la piscina - véase la figura 5.

MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)

ADVERTENCIA

- Colocar la escalera a nivel, en base sólida y que la escalera sea estable y segura para escalar.
- Retire la escalera de la piscina cuando no esté en uso, así evitará que entren sin autorización o sin supervisión a la piscina.
- Revise todas las tuercas y los pernos periódicamente y antes de cada uso para asegurarse de que la escalera es robusta. Consulte las instrucciones de mantenimiento.

6. MANTENIMIENTO:

Compruebe periódicamente todos los tornillos, roscas, montaje de los escalones y pin de los escalones para tener la certeza que la escalera esté rígida.

9. ALMACENAJE EN INVIERNO / PREPARACIÓN PARA ALMACENAR DURANTE UN PERIODO LARGO:

- Retirar la escalera de la piscina y asegurarse de que esté totalmente seca antes de almacenarla por largos periodos de tiempo.
- Guarde la escalera y todos sus componentes interiores en un lugar seguro y seco, preferentemente entre 32 ° F (0 ° C) y 104 ° F (40 ° C).
- Asegúrese de que la escalera y todos los componentes se almacenen en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que estén designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

GUARDE LA CAJA PARA ALMACENARLA Y LAS INSTRUCCIONES PARA VOLVERLA A MONTAR

GARANTÍA LIMITADA

Su Escalera para Piscina ha sido fabricada con los materiales de más alta calidad y utilizando mano de obra calificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. La Garantía Limitada sólo se aplica a las Escalera para Piscina.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta Garantía Limitada es válida por un período de 90 días desde la fecha de compra inicial. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su Escalera para Piscina, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el Escalera para Piscina fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados.
- Si el Escalera para Piscina es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del Escalera para Piscina por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Los gastos asociados a la pérdida de agua de la piscina, utilización de productos químicos o daños causados por fuga de agua no están cubiertos por esta Garantía. Las lesiones o daños a cualquier propiedad o persona no están cubiertos por esta Garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su Escalera para Piscina. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.