

Mountfield



INTRUCCIONES DE USO

Infrasauna Ruby / Zora

Gracias por elegir nuestra sauna de infrarrojos y felicitaciones por su compra. Estamos convencidos de que toda su familia disfrutará de todo lo que este producto tiene para ofrecer y que estará feliz de utilizarlo durante muchos años.

Lea estas instrucciones detenidamente y en detalle antes de comenzar a utilizar la sauna por primera vez. Le recomendamos que guarde este manual para su verificación periódica y referencia futura.

Las ilustraciones de este manual pueden no coincidir exactamente con la versión suministrada; estos se utilizan principalmente para una mejor comprensión del texto del manual.

El fabricante y el proveedor se reservan el derecho de realizar cambios en el producto sin necesidad de actualizar estas instrucciones de instalación y funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y siga todas las instrucciones de este manual antes de usar la sauna.
2. Al instalar y utilizar este dispositivo eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al instalar y usar este equipo eléctrico.

Para alimentar este aparato, utilice una toma de corriente que esté instalada de acuerdo con las normas técnicas aplicables y que esté protegida por un disyuntor con el valor y las características de corriente adecuados.

Recomendamos instalar la fuente de alimentación con un disyuntor con una corriente de disparo que no exceda los 30 mA, especialmente cuando se instala en baños u otras áreas húmedas.
3. No utilice su sauna en las inmediaciones del agua, por ejemplo, cerca de una bañera o sobre una base húmeda o cerca de una piscina, etc.
4. El cable de alimentación debe colocarse de manera que se reduzca la probabilidad de que lo pise o de que quede atrapado por elementos colocados sobre o contra el cable.

Asegure la protección adecuada del cable de alimentación, no lo coloque en el suelo, ya que es muy peligroso.

Cuando no esté en uso, desenchufe el cable y gírelo.

Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente tirando del enchufe, no del cable. Esto podría dañar el cable o el tomacorriente.

5. Antes de cada encendido de la sauna, inspeccione si hay signos de daños y compruebe que no haya objetos en la sauna.
6. **Advertencia:** No toque los calentadores durante el funcionamiento de la sauna; su temperatura supera los 70 ° C y el contacto con su superficie puede provocar quemaduras.

No cubra el calentador, existe riesgo de incendio.
7. Si es necesario reemplazar alguna pieza, asegúrese de que sea la pieza de repuesto adecuada especificado por el fabricante o tener las mismas características que las piezas originales.

Utilizar las piezas no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligro.

Después de la reparación, solicite a un técnico de servicio que realice verificaciones para determinar que la sauna ya está en buen estado de funcionamiento, entonces la tendrá se puede usar de nuevo.

8. El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (*incluidos niños*) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable; personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento dentro del alcance de este manual; personas bajo la influencia de drogas, narcóticos, etc., reduciendo la capacidad de reaccionar rápidamente.
9. No utilice la sauna inmediatamente después de un ejercicio intenso.

Espere al menos 30 minutos para permitir que su cuerpo se enfríe.
10. **Peligro de sobrecalentamiento.**
La temperatura corporal normal no debe superar los 39 ° C (103 ° F). Los síntomas de sobrecalentamiento incluyen mareos, letargo, somnolencia y desmayos.

Las consecuencias del sobrecalentamiento excesivo del cuerpo pueden incluir incapacidad para percibir el calor, incapacidad física para salir de la sauna, falta de conciencia del peligro inminente, pérdida del conocimiento y daño fetal en mujeres embarazadas.

El sobrecalentamiento aumenta la temperatura interna de su cuerpo, por lo que no se recomienda un ajuste de temperatura alta para una sauna.

11. El uso de alcohol, drogas o ciertos medicamentos antes o durante la sauna puede provocar la pérdida del conocimiento.
12. Nunca se duerma dentro de la sauna cuando la sauna está en modo de funcionamiento.
13. No utilice limpiadores a vapor, limpiadores de alta presión o rociadores de agua para limpiar la sauna. Utilice solo productos diseñados específicamente para este propósito.
14. No coloque ningún objeto en las paredes superior o interior de la sauna. No introduzca mascotas ni objetos metálicos en la sauna. La sauna no está diseñada para secar la ropa.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe hacer que el fabricante o su agente o una persona igualmente calificada lo reemplace inmediatamente. Si encuentra que el cable de alimentación está demasiado caliente, puede haber un problema con el equipo eléctrico, en cuyo caso solicite al fabricante o su representante que verifique el peligro.
16. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la sauna durante una tormenta eléctrica.
17. No encienda ni apague el sistema de calefacción y energía repetidamente, ya que esto puede dañar el equipo eléctrico.
18. Séquese las manos antes de insertar o desenchufar el cable de alimentación en el tomacorriente.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca toque el cable con las manos mojadas o los pies descalzos y mojados.

No toque los terminales metálicos del enchufe o el enchufe del cable de alimentación con los dedos.

19. No utilice la sauna si el cable de alimentación está dañado, si no funciona correctamente o si está dañado. No intente repararlo usted mismo; Si tiene algún problema, comuníquese con su representante de ventas o con el fabricante; de lo contrario, se pueden violar las políticas de seguridad.

Los intentos de reparación no autorizados anularán la garantía del fabricante.

20. Asegúrese de que el enchufe para la conexión a la fuente de alimentación tenga los parámetros suficientes para el funcionamiento de la sauna; Si el consumo de energía es bajo, el enchufe podría sobrecalentarse y posiblemente provocar un incendio.
21. En algunos modelos de sauna con luces de techo, la temperatura de la luz es muy alta cuando enciende la sauna y enciende la luz. No toque la luz, ya que puede causar quemaduras en la piel. Además, no toque esta luz durante 20 minutos después de calentarla.
22. No vierta agua u otros líquidos sobre las unidades de calefacción por infrarrojos u otros el.

No golpee el dispositivo con ningún objeto duro, ya que esto puede causar un cortocircuito que podría provocar un incendio o un corte de energía.

CUÁNDO EVITAR USAR UNA SAUNA

- Se recomienda no utilizar la sauna dentro de las 24 horas posteriores a la exposición a la radiación UV de fuentes artificiales o un baño solar.
- **Medicamentos recetados:** consulte siempre a su médico o farmacéutico sobre posibles interacciones con los efectos de sus medicamentos.

Algunos medicamentos, como los diuréticos, los antihistamínicos, los betabloqueantes y los barbitúricos, pueden afectar negativamente la capacidad natural del cuerpo para regular el calor.

Esta categoría incluye medicamentos recetados y algunos medicamentos de mercado.

- **Enfermedad cardíaca:** la terapia de infrarrojos no es adecuada para pacientes con algunas enfermedades cardíacas, como hipertensión o hipotensión, insuficiencia cardíaca crónica o problemas de circulación coronaria.

Si padece una de las enfermedades anteriores, la exposición prolongada a la fiebre puede ser peligrosa, ya que tiene el efecto directo de aumentar su frecuencia cardíaca en aproximadamente 10 latidos (*en algunos casos hasta 30*) por minuto por cada grado de fiebre.

Esta contraindicación también se aplica a pacientes con medicamentos para ajustar la presión o marcapasos; algunas saunas de infrarrojos pueden contener imanes que pueden afectar su función.

- **Niños y ancianos:** los niños y los ancianos son dos grupos de edad para los que se recomienda una consulta médica antes de una sauna.

Aunque para ambos grupos de edad es generalmente para ellos, el uso de una sauna de infrarrojos es seguro y saludable, su temperatura corporal aumenta significativamente más rápido en los niños que en los adultos y su capacidad termorreguladora con la ayuda de la sudoración aún no está tan desarrollada como en los adultos.

De manera similar, la capacidad para mantener una temperatura corporal óptima y la función de las glándulas sudoríparas disminuye con la edad, por lo que se debe tener precaución en ambos grupos de edad y se debe discutir con su médico la terapia de infrarrojos.

- **Problemas articulares:** las lesiones articulares agudas no deben calentarse durante las primeras 48 horas o hasta que el enrojecimiento y la hinchazón hayan remitido.
En casos de hinchazón crónica de las articulaciones, es posible que no respondan favorablemente a la terapia de calor.
- **Embarazo:** no se recomienda el uso de sauna de infrarrojos durante el embarazo (*o incluso si se sospecha*).

A medida que aumenta la temperatura corporal, la temperatura del líquido amniótico también puede aumentar, lo que en casos extremos podría provocar daños fetales y defectos de nacimiento. También es mucho más fácil para las mujeres embarazadas sobrecalentar el cuerpo, lo que lleva a la inconsciencia.

El corazón y los vasos sanguíneos durante el embarazo funcionan en un estado aumentado incluso en el estado normal, para poder nutrir al feto en desarrollo, y si el organismo se sobrecalienta, las demandas sobre el corazón y los vasos sanguíneos aumentarán aún más.

Esto da como resultado una reducción del flujo sanguíneo a los órganos

internos, incluido el corazón, lo que puede provocar la pérdida del conocimiento.

- **Algunas enfermedades:** aumentar la temperatura interna puede no ser adecuado para personas con esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, neuropatía diabética, enfermedad de Parkinson, tumores del sistema nervioso central o insuficiencia de adrenalina (*como la enfermedad de Addison*).

Las personas que padecen hemofilia o enfermedades hemorrágicas también deben evitar el uso de la sauna, ya que el calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten.

Tampoco se recomienda el uso de una sauna para personas que padecen fiebre o son sensibles al calor.

Los tornillos de metal, los reemplazos de articulaciones y otros implantes generalmente reflejan radiación infrarroja de onda larga, por lo que no se calientan.

Los implantes de silicona absorben la radiación infrarroja, por lo que pueden calentar tan bien como el tejido circundante, pero dado que la silicona se funde a temperaturas superiores a 200 ° C, la radiación infrarroja no debería verse afectada negativamente.

Sin embargo, cualquier paciente con algún implante debe consultar a su cirujano sobre el uso de una sauna de infrarrojos.

Como ocurre con los masajes, el uso de la sauna no es apto para ninguna enfermedad infecciosa, bajo la influencia del alcohol o las drogas.


Y al igual que con cualquier actividad similar: si la sauna le provoca sensaciones de malestar, o incluso dolor o deterioro, deténgala inmediatamente.

Si tiene algún problema de salud, consulte siempre a su médico sobre el uso de la sauna de infrarrojos.

Advertencia: Si el enrojecimiento de la piel persiste durante más de un día después de usar la sauna, no repita el uso de la sauna y consulte a su médico.


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

La sauna de infrarrojos (infrasauna) consta de una cabina de madera, elementos calefactores de cerámica o carbono y un sistema de control. La cabina de madera contiene una PLACA INFERIOR, PLACA TRASERA, PLACA IZQUIERDA, PLACA DERECHA, PLACA FRONTAL, PLACA CALEFACTORA DE BANCO, BANCO, PLATO SUPERIOR, CUBIERTA SUPERIOR.



- | | |
|---|---|
| 1. Manija de puerta | 9. MP3 / radio |
| 2. Puertas de cristal | 10. Panel de control |
| 3. Ventana delantera | 11. Sensor de temperatura |
| 4. Elemento de calefacción por suelo radiante | 12. Ponente |
| 5. Calentador de banco | 13. Rejilla de ventilación |
| 6. Calentador lateral - inferior * | 14. Lámpara de lectura |
| 7. Calentador trasero | 15. Luces de techo |
| 8. Calentador lateral - superior | 16. Ionizador de oxígeno |
| | 17. Soporte para bebidas * Solo modelo Zora |

CAJA DE CONTROL



La caja de control es el centro de control de la sauna. Se monta en la DESCRIPCIÓN SUPERIOR, durante la instalación solo es necesario conectar los extremos de cable correspondientes. El control es completo con interruptor y fusible de corriente. Antes de lanzar el interruptor debe estar encendido para su funcionamiento.

INTRODUCCIÓN DEL MONTAJE

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de montar. Se requieren 2 adultos para instalar la sauna.

Nota: Lea todas las instrucciones detenidamente antes de instalar la sauna y tenga en cuenta que siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al usarla.

Antes de la instalación en sí, es importante elegir un lugar adecuado para colocar la sauna:


- 1) La colocación de la sauna solo es posible en un área templada con baja humedad del aire. Evite colocar la sauna en áreas húmedas con poca ventilación (circulación de aire). Al calentar la sauna, la humedad del aire se condensa en las áreas húmedas, lo que puede tener un efecto negativo en la vida útil de los componentes electrónicos de la sauna a largo plazo durante el uso prolongado.
- 2) Recomendamos colocar la sauna en un área con una temperatura del aire de al menos 15 ° C. La temperatura exterior afecta directamente a la temperatura interior de la sauna. Si coloca la sauna en un ambiente frío, la temperatura interna de la sauna no alcanzará los valores máximos especificados.
- 3) La sauna debe estar nivelada. Es necesario asegurarse de que la base debajo de la sauna sea firme y horizontal y que soporte la carga suficiente para el peso de la sauna y las saunas. Las superficies irregulares deben nivelarse.
- 4) El lugar para la sauna debe estar a una distancia prudencial de la fuente de agua corriente (*baños, duchas, lavabos, etc.*).
- 5) Se debe instalar una toma de corriente de 230V / 50Hz cerca de la sauna, es decir, al alcance de su cable de alimentación, con suficiente protección de corriente, correspondiente al consumo de corriente (*entrada de energía*) de la sauna; consulte la placa de características de la sauna. Recomendamos instalar la fuente de alimentación con un disyuntor con una corriente de disparo que no exceda los 30 mA, especialmente cuando se instala en baños u otras áreas húmedas.
- 6) El cable de alimentación debe ser fácilmente accesible para que, si es necesario, el cable de alimentación se pueda desconectar rápidamente de la fuente de alimentación.

1) HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador, pasos

2) PEDIDO DE MONTAJE

PANEL INFERIOR --> PLACA TRASERA --> PLACA IZQUIERDA --> CALEFACTOR DE SUELO RADIANTE --> PLACA PARA CALEFACTOR BANCO DE CALOR--> PLACA DERECHA BANCO --> PLACA FRONTAL --> PLACA SUPERIOR --> CUBIERTA SUPERIOR



Nota:

- En las partes de madera de la sauna, que están visualmente ocultas, pueden producirse daños menores durante la producción (rayones, rayones, etc.), que no afectan el funcionamiento de la sauna ni reducen su aspecto final.
- Durante el uso de la sauna, pueden aparecer pequeñas grietas en la madera. Esto no es un defecto del producto, sino una característica común de la madera utilizada.
- La puerta de la sauna no está diseñada para sellar herméticamente la sauna.
- Para una fácil instalación, distinga las características de cada placa que se describen a continuación.




A. Coloque la PLACA INFERIOR

Coloque la PLACA INFERIOR al piso, asegurándose de que la parte delantera de la PLACA INFERIOR mire hacia adelante.

Ver imagen

B. Coloque la PLACA POSTERIOR

Coloque la PLACA TRASERA hasta el borde trasero de la PLACA INFERIOR. Ahora necesita que la otra persona la sostenga.





C. Instale el TABLERO IZQUIERDO

Coloque la PLACA IZQUIERDA en la parte inferior en la dirección correcta y encájela firmemente en la DESCRIPCIÓN POSTERIOR usando los clips. Instale el calentador en la placa inferior y asegúrelo con tornillos.



D. Instale el BANCO y la PLACA DERECHA y realice la conexión del cable.

1. Deslice la placa del calentador de banco en la ranura correspondiente en la placa IZQUIERDA e INFERIOR. La rejilla del radiador está orientada hacia el exterior (hacia la puerta de la sauna).
2. Conecte los conectores del calentador ubicados en la PLACA TRASERA. Coloque el BANCO sobre la placa calefactora (modelo Zora).
3. Coloque la PLACA DERECHA en la PLACA INFERIOR en la dirección correcta y encájela firmemente en la PLACA TRASERA usando los clips.
4. Coloque el BANCO sobre la placa calefactora (modelo Ruby).
5. Asegure el banco con tornillos.



E. Instale la TARJETA DELANTERA


1. Instale la parte sin pintar de la manija en el interior de la puerta. La parte pintada del mango se instala en el exterior de la sauna de infrarrojos.
2. Coloque la PLACA DELANTERA, alinee todas las hebillas de la PLACA DELANTERA con la PLACA IZQUIERDA / DERECHA, moverlos hacia abajo los asegurará.



Las fotografías son ilustrativas solo para comprender mejor el montaje. Para tipos individuales de saunas, pueden diferir del diseño real.



HEBILLA



Hebillas estándar para conectar el cuerpo de la sauna.



La forma en que están conectados

F. Coloque la PLACA SUPERIOR

1. El lado con la CAJA DE CONTROL es el lado superior de la PLACA SUPERIOR.
2. El borde en el que se encuentran las luces del techo es el frente de la PLACA SUPERIOR.



Nota: Tenga cuidado con los cables de la HOJA DELANTERA, LA HOJA TRASERA y LAS PLACAS LATERALES cuando coloque la PLACA SUPERIOR. Los orificios de la placa lateral deben estar alineados con los orificios de la PLACA SUPERIOR para que los cables puedan pasar a la PLACA SUPERIOR. No hacerlo podría dañar los cables.




3. Pase los cables a través de los orificios de la HOJA SUPERIOR.
4. Cuando todos los cables estén asentados, baje la PLACA SUPERIOR a su lugar y asegúrese de que todos los orificios estén en los lugares adecuados.



G. Conexión de los enchufes a la DESCRIPCIÓN SUPERIOR

Conecte todos los conectores de cable. En el caso de conectores idénticos, observe la codificación de colores de los cables.

Nota: No conecte el cable de alimentación de la PLACA SUPERIOR a la fuente de alimentación durante la instalación.



H. Instale y conecte el IONIZER

Atornille el IONIZADOR en el lugar apropiado en la HOJA DEL LADO DERECHO y conecte el cable de alimentación.



I. Coloque la CUBIERTA SUPERIOR

Levante la CUBIERTA SUPERIOR a la parte superior de la sauna. Inserte el cable de alimentación a través del orificio redondo en la CUBIERTA SUPERIOR y coloque la CUBIERTA SUPERIOR en la PLACA SUPERIOR.

Alinear la CUBIERTA SUPERIOR en la DESCRIPCIÓN SUPERIOR y fijela firmemente con tornillos en los lugares adecuados.

Nota: Encienda el interruptor de encendido en la caja de control antes de instalar la CUBIERTA SUPERIOR.



J. Atornille el soporte para bebidas

Atornille el soporte para bebidas en el lugar apropiado en la DESCRIPCIÓN IZQUIERDA arriba del calentador usando dos tornillos.

CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE LA SAUNA

Nota: Antes de encender, verifique y verifique que el ARMARIO DE CONTROL, UNIDADES DE CALEFACCIÓN, REPRODUCTOR MP3 / RADIO, SENSOR DE TEMPERATURA, etc. estén conectados correctamente. Asegúrese de que los parámetros de voltaje y frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con los valores requeridos para la sauna. Además, asegúrese de tener suficiente energía y luego encienda la sauna.

1. Conexión

Inserte el enchufe en la toma correspondiente.

2. Encienda

Para encender la sauna, presione el botón POWER en el panel de control, que se encuentra en la pared interior izquierda de la sauna. La luz indicadora POWER debajo de la pantalla se enciende y la sauna se enciende con los valores de temperatura y tiempo establecidos (*el ajuste de fábrica es 38 minutos y 40 ° C*).

Para apagar la sauna, presione el botón POWER. La energía se apaga y todo se apaga.

3. Ajuste del tiempo de calentamiento

Cuando el aparato está encendido, puede usar los botones + y - (*Hora*) para aumentar o disminuir el tiempo de calentamiento de la sauna (*la luz SET debajo de la pantalla se enciende*). Cuando se presiona una vez, aumenta o disminuye en 1 minuto. Si mantiene presionado el botón, el valor correspondiente cambiará en modo rápido. Si no presiona el botón de configuración en 5 segundos, el valor dejará de parpadear y se guardará el tiempo establecido. Durante la sauna, el tiempo establecido se contará en un minuto. Cuando el tiempo restante sea inferior a 5 minutos, la unidad emitirá un sonido de advertencia repetidamente. Ahora puede restablecer la nueva hora de sauna. Si no vuelve a configurar la hora, la sauna seguirá funcionando, mientras que si la pantalla de la hora muestra 0, el dispositivo se apagará automáticamente.

4. Cambie la visualización de temperatura entre ° C o ° F

Cuando el dispositivo está encendido, la pantalla de temperatura se puede cambiar presionando ambos botones de ajuste de temperatura simultáneamente. La escala seleccionada se indica mediante una luz junto a la pantalla de temperatura. Esto significa que el valor en la PANTALLA DE TEMPERATURA cambiará según la unidad de medida configurada.

5. Ajuste de la temperatura de calentamiento

Cuando el aparato está encendido, puede usar los botones + y - (*Temperatura*) para aumentar o disminuir la temperatura de calentamiento de la sauna (*la luz SET debajo de la pantalla se enciende*). Cuando se presiona una vez, la temperatura aumenta o disminuye en 1 grado. Si mantiene presionado el botón, el valor correspondiente cambiará en modo rápido. Este valor será la temperatura de sauna establecida. Si no presiona el botón de configuración en 5 segundos, el valor dejará de parpadear, la temperatura establecida se guardará y la temperatura actual de la sauna aparecerá en la pantalla.

Nota: El entorno y la ubicación del sensor de temperatura afectan la diferencia entre la temperatura realmente medida dentro de la sauna y la temperatura de calentamiento configurada en el panel de control, hasta en 5 ° C.

6. Iniciar la calefacción o apagar la calefacción

Cuando se enciende el dispositivo, la lámpara POWER debajo de la pantalla se enciende y si la temperatura en la sauna es más baja que la configurada, la lámpara HEAT debajo de la pantalla se enciende y las unidades de calefacción comienzan a funcionar. Si baja la temperatura establecida 2 ° C por debajo de la temperatura de la sauna, las unidades de calefacción dejarán de calentar. Una temperatura adecuada es 50 ° C, si la temperatura ambiente es baja, el calentamiento tardará más. Cuando la temperatura alcanza el valor establecido, las unidades de calefacción dejan de funcionar, la luz HEAT se apaga. Cuando las unidades de calefacción dejen de funcionar, la temperatura establecida dentro de la sauna se mantendrá durante un tiempo, mientras que cuando la temperatura interior descienda en 2 ° C, las unidades de calefacción se reiniciarán, que funcionarán hasta que se alcance el valor establecido.

7. Interruptor de la lámpara de lectura dentro de la sauna

Presione el botón de la lámpara de lectura (interior) en el panel de control una vez, presione el botón de la lámpara nuevamente para apagar la lámpara.

8. Interruptor de luz de techo


Presione el botón Exterior en el panel de control una vez, presione el botón del techo nuevamente para apagar las luces.

TERAPIA DE COLOR

Ajusta la iluminación según tu estado de ánimo y vive momentos únicos en la sauna. La luz y su color son los elementos básicos asociados a nuestra vida y afectan nuestra condición física y mental. Aplique su propia cromoterapia privada, cromoterapia como desee.

- Posibilidad de configurar diferentes colores de iluminación
- Posibilidad de configurar diferentes modos (*parpadeo, mezcla de colores, etc.*)

Puede cambiar el color y la intensidad de la luz con el mando a distancia.



Descripción del controlador de terapia de color:

1. Apagado / encendido.
2. Brillo +/-.
3. Selección del color de iluminación.
4. Saltar en 7 colores.
5. Mezclar todos los colores.
6. Mezcla de 7 colores
7. Omitir tres colores básico

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL



TEMPERATURA +/-: ajuste de temperatura
SÍMBOLO DE LA LÁMPARA Interior / Exterior:
 encender / apagar la lámpara de lectura o exterior
POWER: encender / apagar la fuente de alimentación
TIME +/-: configurar el tiempo de calentamiento

La temperatura se muestra a la izquierda (*el indicador junto a ella, luego la escala °C o °F seleccionada*), a la derecha se muestra el tiempo de calentamiento en minutos. Los otros 3 LED muestran (*POWER*) encendido, calor encendido (*HEAT*) y la función (*SET*) ajustes activados.

Para cambiar entre la visualización de las unidades de temperatura entre °C y °F, presione ambos botones de ajuste de temperatura simultáneamente.

CONTROL DE MP3 / RADIO CON CONTROL REMOTO



A. Descripción de MP3 / radio control

POW: Encendido / apagado.

MODO: botón de selección de fuente de reproducción (*radio, USB / tarjeta SD, AUX*). Si USB / SD no está conectado, el botón MODE se usa para finalizar la llamada.

BAND / AMS: botón de cambio de frecuencia de radio / ahorro automático. En el modo de radio, presione brevemente para cambiar la fuente de frecuencia de la radio FM / AM, presione durante más de 2 segundos para iniciar el almacenamiento automático de las estaciones más fuertes; para escucharlas, presione los botones 1-6 en el control remoto.

MUTE: Presione el botón para silenciar el sonido, presione nuevamente para encenderlo.

▶ || : Detener la reproducción / iniciar la reproducción. En el modo de radio, comienza la reproducción automática de las estaciones almacenadas, presione nuevamente para finalizar la reproducción de la estación. En el modo de reproducción, inicia o pausa la reproducción.

◀ / ▶ : Búsqueda de emisoras hacia atrás (*pista anterior*) / búsqueda de emisoras hacia adelante (*siguiente canción*). En el modo de radio, una pulsación corta inicia la búsqueda automática de emisoras hacia abajo o hacia arriba, presione durante más de 2 s para ingresar al modo de configuración y luego presione brevemente hacia arriba y hacia abajo para sintonizar la frecuencia de la estación. En el modo de reproducción, presione brevemente para mover la reproducción a la pista anterior o siguiente, presione durante más de 2 segundos para retroceder o avanzar más rápido en la lista de valores, presione nuevamente para aumentar la velocidad. Para finalizar la búsqueda en la lista de reproducción e iniciar la reproducción, presione ▶ ||.

VOL + / VOL-: Los botones se utilizan para subir y bajar el volumen. El volumen mínimo es 0, máximo 40. Cuando está encendido, el volumen predeterminado es 16.

IR: Receptor de señal infrarroja del mando a distancia.


AUX: Conector de 3,5 mm para entrada externa desde un dispositivo externo.

USB: Toma USB.

SD: Ranura para tarjeta SD.

B. Descripción del mando a distancia

1. Encendido / apagado.
2. MODE.
3. MUTE.
4. BAND.
5. VOL+: Aumenta el volumen .
6. AMS.
7. ◀◀: Búsqueda de emisoras hacia atrás / pista anterior.
8. SEL.
9. ▶▶: Búsqueda de emisoras hacia adelante / pista siguiente .
10. EQ.
11. VOL-: Bajar el volumen.
12. DISP: Monitor.
13. 1/▶ || : Detener la reproducción / iniciar la reproducción.
14. 2 / INT: Después de presionar el botón durante aprox. el modo de demostración comienza durante 2 segundos canciones - ahora cada canción será en el sonido medio insertado aprox.10 segundos - salir del modo de nuevo presionando brevemente este botón.
15. 3 / RPT: Después de presionar el botón durante aproximadamente 2 segundos, comienza el modo de repetición de pista; para finalizar el modo, presione brevemente este botón nuevamente.
16. 4 / RDM: Después de presionar el botón durante aprox. 2 segundos, se inicia el modo de selección de canción aleatoria. Para salir, vuelva a pulsar brevemente este botón.
17. 5 / -10DIR: mientras escucha canciones, después de presionar el botón durante unos 2 segundos, pasará a escuchar 10 canciones de hacia atrás.
18. 6 / +10DIR: mientras escucha canciones, después de presionar el botón durante unos 2 segundos, pasará a escuchar 10canciones hacia adelante.



Nota: Función de radio, resp. La calidad de la recepción de la señal puede verse afectada negativamente si se enciende simultáneamente ionizador.

QUÉ SON LOS HAZ INFRARROJOS (IR)

El rayo infrarrojo es en realidad una onda electromagnética que se encuentra entre la región de longitud de onda de la luz visible y la región de microondas.

Este rayo es similar a los rayos naturales del sol, que ayudan a calentar nuestra piel con IR directo incluso durante los días fríos.

El 95% de la energía de la fibra de carbono se transforma en rayos infrarrojos de onda larga con una longitud de onda de 5 a 17 micrones.

El sol produce rayos infrarrojos de onda larga con una longitud de onda de 9,4 micrones.

Lana (µm)		0,2	0,4	0,75	1000
Rayo gamma	Radiografía	Ultravioleta	Visiblemente	Infrarrojo	Microondas

Infrarrojos de onda corta	Infrarrojos de onda media	Infrarrojos de onda larga	Microondas
0,75	1,5	5,5	1000

LOS HAZ INFRARROJOS SON SEGUROS

Los rayos infrarrojos son muy importantes para casi todas las partes de la vida en nuestro planeta.

Además de brindar calor a los humanos, los rayos infrarrojos también pueden mejorar la salud del cuerpo a nivel celular.

Esta tecnología es tan segura que se ha utilizado durante muchos años en las salas de partos de los hospitales, donde ayuda a los recién nacidos a alcanzar una temperatura corporal aceptable.

ESTA NO ES UNA CÁMARA DE CALOR

Cuando la gente escucha la palabra "sauna", por lo general imaginan una sauna de vapor donde las altas temperaturas y la alta humedad pueden hacer que suden.

Por ejemplo, una sauna de vapor es un dispositivo similar a una estufa convencional, que puede cocinar alimentos calentándolos a una temperatura extremadamente alta.

Por el contrario, una sauna de infrarrojos se parece más a un horno de microondas, ya

que produce energía que calienta la comida y excita las moléculas de agua dentro de la comida, cocinándola.

La sauna de infrarrojos produce energía que calienta su cuerpo y provoca las reacciones deseadas sin tener que alcanzar temperaturas extremadamente altas (*e incómodas*) dentro de la unidad.

Debido al efecto de los rayos infrarrojos en el cuerpo humano, la sudoración dentro de la sauna de infrarrojos comenzará a temperaturas mucho más bajas que en el caso de una sauna de vapor.

QUÉ SUCEDE EN EL INTERIOR

Sentirás el calor generado por los emisores de infrarrojos de inmediato.

La longitud de onda de este calor permite que los rayos penetren en su piel y calienten su cuerpo debajo de la superficie.

Esto excitará las moléculas de agua depositadas en la capa de grasa justo debajo de la piel, provocando que empiece a sudar.

La mayoría de las personas tienden a sudar después de unos 20 minutos, aunque este tiempo se acorta con el uso más frecuente de la sauna.

Este sudor también permite que el cuerpo se desintoxique, ya que las sustancias tóxicas que el cuerpo ha eliminado del torrente sanguíneo y almacenado en la capa de grasa ahora pueden llegar a la superficie de la piel al sudar.

El calor directo también dilatará sus vasos sanguíneos (*augmentando su circulación*) y aumentará su respiración y ritmo cardíaco. Su cuerpo también quemará calorías mientras produce sudor.

Se recomienda beber agua antes, durante y después de la sauna para asegurarse de que su cuerpo no se deshidrate.

Además, tenga cuidado con lo que lleva a la sauna de infrarrojos.

Algunos metales absorben los rayos infrarrojos y pueden calentarse mucho durante los saunas.

CÓMO USAR INFRA SAUNA

1. La mejor manera de aprovechar el potencial de la terapia de infrarrojos es establecer la temperatura en el valor más alto.

Durante toda la sauna, su cuerpo utilizará toda la potencia de la radiación infrarroja. Si establece la temperatura en un valor más bajo, los calentadores se encenderán y apagarán continuamente para mantener la temperatura establecida.

Dado que la acción directa de los rayos infrarrojos tiene efectos mucho más altos que la acción de la alta temperatura solo en la sauna, perderá algunos de los efectos terapéuticos en algunos intervalos de sauna.

Además de reducir la temperatura establecida, también puede regular la temperatura dentro de la sauna hasta cierto punto moviendo la ventilación del techo o abriendo ligeramente la puerta.

2. Antes de la sauna, es bueno ducharse y secarse.

3. No utilice la sauna inmediatamente después de un ejercicio intenso. Espere al menos 15 minutos para permitir que su cuerpo se enfríe.

4. Utilice al menos 2-3 toallas o toallas de baño. Siéntese sobre una toalla, que se doblará varias veces para tener un buen forro.

Coloque otra toalla en el piso para absorber el efluente y coloque la tercera toalla sobre sus rodillas para sudar con frecuencia. Esto fomentará la sudoración adicional.

Su sauna de infrarrojos puede equiparse con calefacción por suelo radiante.

El calentador de piso tiene una salida de calor reducida, sirve para aumentar la comodidad del usuario cuando usa la sauna de infrarrojos. Tenga especial cuidado si el usuario lo cubre por razones de higiene.

Para reducir el posible riesgo de incendio, esponga la calefacción por suelo radiante inmediatamente después de la sauna.

5. Lleve consigo un paño grueso o una toalla a la sauna y podrá limpiarse la cara en cuanto empiece a sudar.

Esto eliminará las células muertas de la piel y rejuvenecerá su piel y la hará lucir más suave. Puedes hacer lo mismo en otras partes del cuerpo, con la ayuda de una toalla, cepillo o sal peladora.

6. El mejor momento para una sauna es por la mañana, si tiene la oportunidad de levantarse 30 minutos antes.

Poco después de despertar, estire el cuerpo ligeramente, luego sude en la sauna de infrarrojos, tome una ducha y finalmente beba unos vasos de agua limpia.

Sería difícil encontrar una mejor fuente de energía para el próximo día. Si, por el contrario, tiene problemas para dormir, puede utilizar la sauna por la noche.

El estado de calma y relajación que ofrece la sauna le ayudará a conciliar el sueño más fácilmente y mejor.

7. Cuando esté en una sauna de infrarrojos, la mejor posición que puede tomar es sentarse y no acostarse. Esto se debe a que los calentadores están colocados de manera que brinden el mayor beneficio de la radiación a la persona sentada en posición vertical con los pies al nivel del banco.

8. No importa la temperatura que haya dentro de la sauna de infrarrojos cuando ingrese. Se produce una sudoración significativa después de unos 15 minutos. Por esta razón, no es necesario esperar hasta que la sauna se haya calentado por completo.

La mejor solución es entrar en él cuando esté encendido y calentar junto con la sauna.

9. No es ideal darse una ducha inmediatamente después de terminar la sauna.

Debido al hecho de que su cuerpo se calentó durante la sauna, seguirá sudando durante algún tiempo incluso después de que se hayan apagado las unidades de calefacción, incluso después de salir de la sauna.

Siéntese en la sauna con la puerta abierta y deje que su cuerpo sude mientras se enfría. Una vez que se sienta lo suficientemente cómodo, tome una ducha tibia (*no fría*) para enjuagar completamente el exudado de su cuerpo.

No se recomienda usar jabón, geles de ducha u otros productos después de usar la sauna, ya que sus poros estarán abiertos y estas sustancias podrían obstruirlos.

10. Después de la sauna, es importante reponer los líquidos perdidos durante la sauna. La bebida ideal es el agua pura, que no devuelve al cuerpo las calorías quemadas durante la sauna.

11. No utilice la sauna inmediatamente después de un ejercicio intenso. Espere al menos 15 minutos para permitir que su cuerpo se enfríe.

12. Al finalizar la sauna, retire el agua y el sudor del interior con un paño ligeramente húmedo (*ver más abajo en la sección CUIDADO DE SU SAUNA*) y deje la puerta abierta para que el interior de la sauna pueda ventilarse.

CUIDADO DE SU SAUNA

Es muy importante limpiar la sauna con regularidad:

- Barrer o aspirar el suelo, o banco.
- Limpie las paredes donde las personas las han tocado, es decir, sobre bancos, alrededor de puertas y paneles de control.
- Use agua tibia con un detergente suave y un paño limpio, luego limpie con un paño húmedo limpio.
- Evite los productos de limpieza fuertes, que pueden decolorar la madera o incluso dejar rastros de productos químicos, que luego pueden ser liberados por el calor. Recomendamos utilizar solo productos destinados directamente a la limpieza de saunas de infrarrojos, como **Saunareiniger**.
- No use un paño demasiado húmedo, ya que esto podría oscurecer la madera.
- Cuando use la sauna, use siempre una toalla para absorber el sudor, en general no debe haber contacto directo de su piel con la superficie de la sauna, es decir, tanto los bancos como las paredes o los respaldos.
- No utilice nunca limpiadores a vapor, limpiadores de alta presión o rociadores de agua para limpiar la sauna.
- Nunca riegue ni enjuague el interior o el exterior de la sauna de infrarrojos.
- Nunca utilice pinturas, mordientes u otros recubrimientos químicos dentro de la sauna, el calor puede provocar la liberación de humos de estos recubrimientos.
- Para la impregnación de la madera y su protección contra la humedad, los bancos y otras partes de madera expuestas de la sauna se pueden tratar continuamente con aceite de parafina, que también puede enfatizar el dibujo natural de la madera.

BENEFICIOS DE SU SAUNA

Los beneficios de la terapia de infrarrojos se han estudiado durante varias décadas en Japón, Europa y, más recientemente, en los Estados Unidos.

Se han observado los siguientes efectos beneficiosos en personas que han utilizado regularmente una sauna de infrarrojos:

- Disminución de la presión arterial.
- Reducción de la rigidez articular.

- Pérdida de peso.
- Fortalecer el sistema cardiovascular.
- Bajando el azúcar en sangre.
- Aumentar el flujo sanguíneo.
- Reducir el colesterol y los triglicéridos.
- Alivio de los calambres musculares.
- Alivio del dolor.
- Reposición de energía y liberación de estrés
- Aumentar la fuerza y vitalidad del organismo.
- Aumento de la expansión del tejido colágeno.
- La sauna ayudó a solucionar problemas con infiltrados inflamatorios, edemas y derrames.
- La sauna ayuda en el tratamiento del acné, eczema, psoriasis, quemaduras y heridas y cortes de la piel.
- La sauna ayuda a curar las heridas abiertas más rápido y quedan menos cicatrices al usar la sauna.
- Mejora el color y la elasticidad de la piel.
- Ayuda en el tratamiento de la celulitis.
- Fortalece el sistema inmunológico.
- Myuda a reducir la posibilidad de lesiones cuando se usa para calentar los músculos antes de estirar y hacer ejercicio.
- Desintoxica el cuerpo.
- Ayuda a tratar la bronquitis (*inflamación de los bronquios*).
- Ayuda en el tratamiento de la urticaria, gota, daño tisular, hipertrofia prostática

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Se reconoce que los rayos infrarrojos emitidos por su sauna de infrarrojos ofrecen una amplia gama de posibles beneficios y efectos terapéuticos, como lo demuestran las investigaciones realizadas en todo el mundo.

Estos beneficios se presentan aquí solo con fines de referencia y no implican que estas declaraciones impliquen que los saunas de infrarrojos brinden un medio para tratar o cuidar cualquier enfermedad, y tales conclusiones tampoco deben extraerse de esas declaraciones.

Si está usando medicamentos recetados, tiene problemas agudos en las articulaciones o tiene otros problemas de salud, consulte a su médico antes de comenzar la terapia regular en la sauna de infrarrojos.

Las personas con implantes quirúrgicos (*clavos metálicos, clavos, articulaciones artificiales, silicona u otros implantes*) no suelen experimentar ningún efecto negativo, pero también deben consultar a su médico antes de iniciar la terapia de infrarrojos.

CÓMO FUNCIONA EL DISPOSITIVO

Las saunas de infrarrojos se fabrican con dos tipos de calentadores, son de cerámica o de carbono.

Los calentadores de cerámica producen radiación infrarroja gracias a tubos de vidrio delgados colocados estratégicamente a lo largo de la sauna. Durante la producción de radiación infrarroja, emiten un calor muy intenso y se calientan considerablemente (250-300 ° C). Protegidos siempre para que nunca entren en contacto directo con la piel. Una sauna equipada con calentadores de cerámica generalmente se calienta más rápido que una sauna con calentadores de carbón. Sus costos de adquisición son menores y su vida útil es de aproximadamente 8000 horas.

La unidad de calentamiento de fibra de carbono consta principalmente de un cátodo de brillo metálico y fibra de carbono. A medida que la corriente eléctrica pasa a través del cátodo de metal brillante, la fibra de carbono se calienta, que luego emite rayos infrarrojos de onda larga. Los calentadores de carbón se calientan un poco más lentamente, pero la distribución de los rayos infrarrojos es mucho más uniforme y eficiente. Su temperatura superficial alcanza los 70-170 ° C. La proporción de ondas infrarrojas en el espectro de onda larga es mayor que en los calentadores cerámicos, por lo que pueden penetrar los tejidos con mayor facilidad y profundidad, aumentando así ligeramente el efecto terapéutico. Los costos de adquisición son ligeramente más altos, pero los costos operativos son más bajos y su vida útil es de aproximadamente 12,000 horas.

TIPOS DE MADERA UTILIZADOS

Cicuta canadiense

La cicuta canadiense es una madera blanda con buenas propiedades de aislamiento térmico. Es de color marrón claro a rosa y es ideal para personas con alergia a la madera, ya que no emite ningún olor y no contiene resina. Se caracteriza por los denominados crecimientos minerales, que crean tiras delgadas aleatorias que resaltan la estructura de la madera. Es una madera ideal para construir una sauna.

IONIZADOR / OZONADOR DE OXÍGENO

Un **ionizador** (o también un generador de iones negativos) es un dispositivo que ioniza (carga eléctricamente) moléculas de aire con la ayuda de alto voltaje. Los iones negativos (*partículas*) son partículas con uno o más electrones recibidos.

Los **aniones** son incoloros, inodoros y la existencia de electrones cargados negativamente en las órbitas les permite atraer varias micropartículas del aire. Se pueden acumular y neutralizar el polvo, destruir virus con electrones cargados, penetrar en las células microbianas y destruirlas, interfiriendo así con sus efectos negativos en la salud

humana. Cuantos más aniones hay en el aire, menos microbios hay. También se denominan "vitaminas del aire", "elementos de longevidad" y "purificadores de aire". Las propiedades útiles de los aniones se han pasado por alto durante mucho tiempo. Son muy importantes para la salud humana y no podemos permitirnos ignorar sus propiedades curativas.

El número de aniones en un centímetro cúbico es el siguiente:

- **40 - 50 / cm³** en espacios habitables urbanos
- **100-200 / cm³** en aire urbano
- **700 - 1000 / cm³** en campo abierto
- y **más de 5.000 / cm³** en valles y laderas montañosas.

La salud humana depende directamente del contenido de aniones en el aire. Si la concentración de aniones en el aire que recibe el cuerpo humano es muy baja o, por el contrario, muy alta, la persona comienza a respirar convulsivamente, puede sentirse cansado, mareado, dolores de cabeza o incluso depresión.

El **generador de ozono** atrae otro átomo de oxígeno a las moléculas de O₂. En concentraciones más altas, el ozono puede ser tóxico para las bacterias en el aire y puede destruir estos organismos infecciosos. El ozono, que se utiliza principalmente para destruir virus, bacterias y hongos, aporta muchos beneficios al cuerpo humano; por ejemplo, oxigena la sangre, mejora la circulación sanguínea y estimula la producción de oxígeno en los tejidos humanos. También es importante como regulador de la inmunidad. Por estas razones, el espectro de problemas de salud que se pueden tratar con éxito con la ozonoterapia es bastante amplio.

Instrucciones de uso

El ionizador y el generador de ozono solo pueden funcionar por separado. Cuando el generador de ozono comienza a funcionar, el ionizador se apaga. Después de 15 minutos, el generador de ozono se desconecta y el ionizador se enciende automáticamente. El ionizador se enciende con el botón "Ion", después de presionarlo se enciende el diodo de control correspondiente. El generador de ozono se enciende con el botón "O₃", después de presionarlo se enciende el diodo de control correspondiente y comienza a correr el ciclo de formación de ozono de 15 minutos.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de alimentación	DC-12V
El consumo de energía	< 5W
Formación de aniones	> 3 x10 ⁶ ks/cm ³
Formación de ozono	10 - 20 mg/h

¡Advertencia! No toque los terminales de los cables de alto voltaje con las manos desnudas u objetos metálicos. Existe riesgo de descarga eléctrica.

UBICACIÓN DEL ERROR

Problema	Solución
1. Sauna no funciona, el panel de control no muestra nada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la sauna esté correctamente conectada a la fuente de alimentación. energía 2. Asegúrese de que el interruptor de la caja de control (<i>placa superior</i>) esté encendido 3. Compruebe que el fusible actual de la caja de control no está saltando (<i>si es así, presiónelo</i>)
2. Los calentadores no se calientan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encienda la sauna, enciéndala y verifique que la temperatura en la pantalla de la sauna sea la misma que la temperatura ambiente. 2. Si la temperatura en la pantalla es la misma, verifique que la temperatura establecida sea más alta que la temperatura ambiente. 3. Si es así, compruebe las conexiones de los cables y la función de la caja de control.
3. El calentador de banco no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que los otros calentadores están funcionando. Si es así, compruebe los cables conectados debajo del banco.
4. Monitor nada se muestra en el panel de control	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de escuchar un pitido desde el panel de control cuando presione el botón de ENCENDIDO 2. Verifique que la unidad de control haga clic cuando presione el botón de ENCENDIDO 3. Compruebe que los enchufes de los cables estén conectados y asegurados correctamente. 4. Si los 3 puntos anteriores están bien, se debe reemplazar el control panel (<i>si la sauna está equipada con dos paneles de control y solo uno de ellos no funciona, es necesario reemplazar el panel no funcional</i>) 5. Si no se escuchan los sonidos descritos en los puntos 1 y 2, la centralita debe sustituirse.
5. El radiador funciona, la temperatura dentro de la sauna aumenta, pero la pantalla de temperatura no cambia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el sensor de temperatura (<i>en la placa superior</i>) esté colocado correctamente. Si es así, reemplace el sensor de temperatura.

Problema	Solución
6. Monitor en el panel de control muestra solo una parte del texto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es necesario reemplazar el panel de control
7. MP3/radio no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la conexión del cable de alimentación mp3/radio o la conexión de la antena
8. El mando a distancia MP3/radio no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que la batería en el control remoto esté insertada correctamente y no esté descargada 2. Asegúrese de que el sensor del control remoto ni el control ni el MP3 / radio están cubiertos
9. Uno de los altavoces no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que uno de los conectores de cable no esté suelto
10. La radio no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que haya suficiente señal en el lugar de instalación de la sauna (<i>especialmente en espacios cerrados sin ventanas, como sótanos, etc.</i>) 2. La recepción de radio puede verse afectada negativamente por el ionizador encendido al mismo tiempo; apáguelo para verificar. 3. Verifique que la antena sea correcta conectado a MP3 / radio.
11. Algo de luz no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la luz de lectura, asegúrese de escuchar un clic cuando presione un botón en el panel de control (<i>si no es así, y los otros puntos a continuación están bien, hay un error en la unidad de control y debe ser reemplazado</i>) 2. Compruebe que la bombilla no esté fundida y cámbiela si es necesario. 3. Compruebe que el enchufe de la luz esté conectado correctamente (<i>será necesario quitar una cubierta superior</i>)

Nota: Le recomendamos que anote el número de serie del dispositivo para reclamar la garantía de este producto (*encontrará este número en la DESCRIPCIÓN POSTERIOR de la sauna y en el exterior del paquete*).

¡No quite la etiqueta del número de serie!

Proporcione este número a su distribuidor para un servicio oportuno y eficiente.

CONDICIONES DE GARANTÍA SERVICIO Y RESPUESTOS

Las condiciones de garantía se establecen en el Certificado de garantía de Mountfield. Si necesita asesoramiento, servicio u obtener una pieza de repuesto, comuníquese con Mountfield a.s.

Utilice repuestos originales para el mantenimiento y las reparaciones. Conserve este manual, el certificado de garantía y el recibo de compra.

Le recomendamos que anote el número de modelo y el número de serie del producto en los campos a continuación (consulte la parte inferior de la parte exterior del panel lateral)

Número de modelo	
Número de serie	

Nota: Quitar la etiqueta del número de serie puede ser motivo para no aceptar el reclamo.

ELIMINACIÓN DE ENVASES

Coloque el material de embalaje usado en un lugar designado por el municipio para la eliminación de residuos.

ELIMINACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO USADO



Los equipos eléctricos y electrónicos usados no pertenecen a la basura municipal. Observe las regulaciones aplicables. Proteger el medio ambiente. Para su eliminación y reciclaje adecuados, devuelva el aparato eléctrico defectuoso a su distribuidor o llévelo a un punto de recogida designado. Si el dispositivo contiene pilas, retírelas antes de entregárselas al distribuidor.



Este producto cumple con todos los requisitos básicos de seguridad y salud de las directivas de la UE que se le aplican.